


Nivida Grafikkarte Optimierung einstellen


Nachdem Sie die Grafikkarte aktualisiert haben, sollten Sie die Einstellung der Grafikkarte optimieren. So erhalten Sie die maximale Performance.

1. Sie starten Medit Link
2. Sie öffnen die Nivida Einstellungen:




A screenshot of a Windows taskbar. A red arrow points from the taskbar area towards the system tray, indicating the location of the NVIDIA icon.


26-Krone / 27-Krone	04.05.2023 14:30	04.05.2023 09:29	04.05.2023
35-Krone / 36-Zwischenglied / 37-Krone / 45-...	19.04.2023 09:00	18.04.2023 15:42	18.04.2023
1-Situationsmodell / 2-Situationsmodell	19.04.2023 08:54	18.04.2023 14:40	18.04.2023
15-Krone / 16-Onlay / 37-Onlay	19.04.2023 08:58	18.04.2023 14:21	18.04.2023
1-Situationsmodell / 2-Situationsmodell	10.05.2023 08:16	17.04.2023 12:47	
16-Krone	17.04.2023 12:12	17.04.2023 09:14	17.04.2023
16-Krone	17.04.2023 12:14	17.04.2023 09:14	
1-Situationsmodell / 2-Situationsmodell	10.05.2023 10:24	05.04.2023 09:23	05.04.2023




3 Bereiche müssen Sie bitte auswählen: Bitte beachten Sie, bei Ihnen wird ggfs eine andere Nivida Grafikkarte gezeigt als in diesem Beispiel:



Hier der 2 Bereich



Hier der 3. Bereich



Fertig